


Fjernvarme forklaret med en streg



Skørping Varmeværk




1. Fra varmeværket til dit hus

Varmeværket sender varmt vand ud i et stort rør, der går fra varmeværket ud til hele byen. Det er det, vi kalder fremløbsrøret. Du kan tænke på det, som en motorvej for varmt vand.

Fremløbsvandet er meget varmt, typisk mellem 60 og 90 grader, så vi har masser af varme til alle.

2. Inde i dit hus

Når det varme vand kommer til dit hus, løber det ind i din fjernvarmeinstallation. Her afleverer det varmen til dine radiatorer, din gulvvarme og dit varme vand i hanerne. Det afkølede fjernvarmevand sendes herefter retur til varmeværket i et andet rør – returløbsrøret.




3. Retur til værket

Vi vil rigtig gerne have, at vandet er så koldt som muligt, når det kommer retur. Forestil dig, at varmeværket sender vand ud, der er 70 grader varmt.

- Hvis vandet kommer retur med 30 grader (god afkøling): Du har udnyttet varmet rigtig godt!
- Hvis vandet kommer retur med 50 grader (dårlig afkøling): Du har kun udnyttet en lille del af varmen.

Ved dårlig afkøling er der et ekstra varmetab i returløbsrøret helt ud til varmeværket, og der skal pumpes mere vand rundt i fjernvarmenettet, for at få den samme opvarmning i dit hus. Det er spild af energi og koster os alle sammen penge.



Motivationstariffen (indføres 1. januar 2027)

Du kan spare penge ved at udnytte fjernvarmen bedre.

Kort fortalt:

- Har du en **god og lav retur-temperatur**, belønner vi dig med et fradrag
- Har du derimod en **høj retur-temperatur**, får du et tillæg.


Nøglen er afkøling: Jo bedre dit varmeanlæg afkøler vandet, desto lavere bliver din varmeregning.

Det er til gavn for hele Skørping, da en bedre afkøling i byen reducerer varmeværkets driftsomkostninger, sparer strøm til pumperne og sikrer, at vi kan fortsætte med at levere effektiv varme til alle.

Hold øje med din afkøling

Du kan tjekke din afkøling og dit forbrug på selvbetjeningsportalen eForsyning på www.skoerpingvarmevaerk.dk

Du kan også downloade appen, så du altid har overblikket.



Har du spørgsmål? Kontakt os!

Vi ved, at fjernvarme kan være svært at forstå. Vi sidder klar til at hjælpe, hvis du har spørgsmål til motivationstariffen, eller hvordan du optimerer dit anlæg.

Kontaktoplysninger

Adresse: Skørping Nord 11
Telefon: 98 39 14 37
E-mail: mail@skoerpingvarmevaerk.dk
Hjemmeside: www.skoerpingvarmevaerk.dk



Skørping Varmeværk